



WERSI

distributed by

MUSIC STORE
professional

Bedienungsanleitung

Notenpaket 04 Instrumental - Volkslieder

The screenshot displays the WERSI software interface for the piece "La Cucamarcha". The central area shows a musical score in 4/4 time, starting with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The score includes various musical notations such as rests, eighth notes, and chords. Key markings include "N.C." (No Chords), "To Coda", and "1/1". The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains instrument selection options: "Bank Entertainer 1", "OX7II Spectra" (with a green level bar), "Streicher Orgel 1" (with a red level bar), and "Pedalbass 2" (with a blue level bar).
- Right Panel:** Contains control and settings options: "PROFI ON", "13.06.2018 - 09:08", "Einstellungen", "Soundpool Rest: 10", "Lautstärken", "WERSI Chord", "Klangfarben", "Accompaniment", "Effekte", "Audio Aufnahmen", "CD-Player", and a 2x2 grid of "STS" buttons labeled 1, 2, 3, and 4.
- Bottom Panel:** Includes tabs for "Noten", "Text", "Info", and a "Schließen" button.

OAX
OpenArt-Xtended

SONIC

OAX1-OAX500-OAX600-OAX700-OAX800

PERGAMON

OAX1000

Impressum

Bedienungsanleitung

für

WERSI-Orgel SONIC OAX1-OAX500-OAX600-OAX700-OAX800- PERGAMAON OAX1000

1. Auflage

Stand: 13. Juni 2018

Copyright © 2018 by

MUSIC STORE professional GmbH

Istanbulstraße 22-26

51103 Köln

Germany

E-Mail: info@wersi.net

Website: www.wersi.net

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen an der Hard- und Software der OAX-Instrumente behalten wir uns auch ohne vorherige Ankündigung vor. Für die Übereinstimmung aller in diesem Handbuch beschriebenen Eigenschaften mit denen eines aktuell ausgelieferten OAX-Instrumentes übernehmen wir keine Gewähr.

Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet und verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz.


Beschreibung

Mit diesem Notenkpaket haben Sie 200 Noten aus dem Bereich Instrumental und Volkslieder erworben. Bevor Sie die Noten innerhalb der Software sehen können, muss das Notenkpaket zuerst freigeschaltet werden. Dazu haben Sie eine Freischaltnummer erhalten, die nur für Ihr Instrument geeignet ist. Sollten Sie noch keine Freischaltnummer haben, finden Sie weitere Informationen zum Thema Freischaltungen in der OAX-Bedienungsanleitung im Kapitel 11.

Um das Paket freizuschalten gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **EINSTELLUNGEN**

2. Drücken Sie auf **FREISCHALTUNGEN**



3. Wählen Sie den Bereich **NOTEN**.

4. Drücken Sie nun in der Zeile **Notenkpaket 2**, ob Sie eine Freischaltnummer für die endgültige Freischaltung (**Freischalten**) oder eine Probefreischaltung (**Probieren**) erhalten haben.

Bezeichnung	Information	Aktivierung
Notenkpaket 2	200 Titel Oldies+Volksmusik	Nicht aktiviert

Freischalten

Probieren

5. Geben Sie den entsprechenden Code ein und bestätigen Sie mit **EINGABE/ENTER**.

6. Das Notenkpaket 4 ist nun freigeschaltet.

7. Schalten Sie nun das Instrument einmal aus und wieder ein. Damit werden alle neuen Daten geladen.

Wo finden Sie die neuen Noten:

1. Um die Einstellungsseite für die Notenanzeige aufzurufen, drücken Sie im Hauptdisplay auf das Feld **EINSTELLUNGEN** und dann auf **Noten einladen**.

2. Mit der Schaltfläche **ALLE** werden alle vorhandenen Noten der Liste angezeigt. Ab der Nummer 2601 finden Sie die 200 Noten dieses Notenkpaketes. Eine komplette Liste finden Sie auf der nächsten Seite.


3. Wählen Sie das gewünschte Lied aus und drücken Sie dann auf **EINLADEN**.

4. Nun wird wieder das Hauptdisplay angezeigt. Im Bereich Total Presets drücken jetzt auf **NOTEN** und das Notenblatt wird im Display dargestellt.



5. Mit einem Wisch von unten nach oben, können Sie das Notenblatt „weiterblättern“.

6. Je nach Lied kann es die drei Bereiche Noten, Text und Info geben. In dem nachfolgenden Beispiel gibt es die Noten und den Liedtext. Ein Info ist nicht vorhanden.



7. Mit der Displaytaste **SCHLIEßEN** wird das Notenblatt wieder geschlossen.

Liste der Noten

Nr.	Titel	Künstler	Tempo	Rhythmus	Tonart
2601	Abschiedsblues	Hans Jürgen Schmid	80	Slow-Rock	C
2602	Akkordeon Mambo	Will Glahe	120	Mambo	C
2603	Alpbachtal	Captain Cook	104	Shuffle	C/G
2604	Am Brunnen vor dem Tore	Diverse	80	Langs. Walzer	C
2605	Am Golf von Biscaya	Volkslied	180	Walzer	C
2606	Am Montparnasse (Musette-W.)	Albert Vossen	190	Walzer	Cm/C
2607	An der schönen blauen Donau	Johann Strauss	180	Walzer	D/A/Bb/G/F
2608	Ännchen von Tharau	Diverse	100	Langs. Walzer	C
2609	Anneliese	Hans Hartz	120	Polka	C/F
2610	Auf auf zum fröhlichen Jagen	Volkslied	120	Marsch	C
2611	Auf der Harmonika	Curt Mahr	120	Marsch	D
2612	Baby Blues	Diverse	104	Shuffle	C
2613	Baby elephant walk	Diverse	108	Beat	C
2614	Ballsirenen	Franz Lehár	180	Walzer Wiener	G/C/F
2615	Ballszenen	Hellmesberger	190	Walzer	E
2616	Berg-Romanze	Henry Arland	96	Langs. Walzer	G
2617	Bergvagabunden	Volkslied	120	Marsch	C
2618	Black Horse	Blue Light Orchestra	132	Beat	C
2619	Blau und Weiß (Schalke-Lied)	Schalke - Fans	124	Marsch	C
2620	Blondes Gift	Alf Cornelius	180	Walzer	G/C
2621	Blue Lila	Captain Cook	110	Shuffle	C
2622	Blue Tango	Leroy Anderson	120	Tango	C
2623	Blumenwalzer	Familie Zoller	188	Walzer	G/D/C
2624	Burgenland-Lied - Holstein-Lied	Volkslied	180	Walzer	C
2625	Carioca	Dixie Aces	156	Beat	C/Cm
2626	Charmaine	Mantovani	96	Langs. Walzer	F
2627	Conquest of Paradise (Henry Maske)	Vangelis	74	Langs. Walzer	Cm/C
2628	Dance on	Shadows	176	Beat-Fox	C
2629	Dann trag ich meine Sorgen	Captain Cook	106	Langs. Walzer	C
2630	Das ist die Liebe der Matrosen	Seemannslied	114	Marsch	G
2631	Das Lieben bringt groß Freud	Diverse	126	Shuffle	C
2632	Das Wandern ist des Müllers Lust	Volkslied	120	Marsch	C
2633	Der Mond von Wanne Eickel	Friedel Hensch	128	Tango	C/Cm
2634	Der Pate	Nino Rota	57	Beat	C/Am
2635	Deutsche Nationalhymne	Joseph Haydn		Ohne Rhy.	F
2636	Die Gedanken sind frei	Volkslied	126	Walzer	C
2637	Die Schlittschuhläufer	Diverse	180	Walzer	G
2638	Dolannes Melodie	Olivier Toussaint	60	Slow-Rock	C
2639	Donauwellen	Josef Ivanovici	180	Walzer	C/F
2640	Dornenvögel	Henry Mancini	90	6/8 Walzer	C/F/D
2641	Drina Marsch	Jörgen Ingmann	120	Marsch	C
2642	Drunten im Unterland	Volkslied	160	Walzer	G
2643	Du du liegst mir im Herzen	Diverse	180	Walzer	C
2644	Du und Du	Johann Strauß	180	Walzer	F/C/Bb
2645	Edelweiß	Mantovani	96	Langs. Walzer	C
2646	Ein fremdes Land	Captain Cook	110	Shuffle	C
2647	Ein Jäger aus Kurpfalz	Volkslied	100	Marsch	F

2648	Ein Vogel wollte Hochzeit machen	Diverse	90	Rheinländer	C
2649	Einsamer Hirte	George Zamphir	66	Beat 8	F
2650	Einzug der Gladiatoren	Diverse	120	Marsch	C
2651	El Condor Pasa	Edward Simoni	80	Slow Beat	C
2652	El Cumbanchero	Rafael Hernandez	132	Samba	C
2653	Englischer Schiffsjungentanz	Seemannslied	90	Rheinländer	C
2654	Entertainer	Scott Joplin	168	Dixie	C
2655	Es klappert die Mühle...	Volkslied	180	Walzer	C
2656	Es löscht das Meer die Sonne aus	Seemannslied	90	Langs. Walzer	C
2657	Exodus	Ernest Gold	103	Beat	Eb
2658	Fährt ein Schiff nach Hawaii	Verrazano	100	Shuffle	F
2659	Fascination	Billy Vaughn	96	Langs. Walzer	G
2660	Faust-Walzer	Charles Gounod	180	Walzer	C/G
2661	Flick Flack	Albert Vossen	120	Marsch	Gm/Cm
2662	Flötenträume	Hennig	64	Slow-Rock	F/G
2663	Forest Hills	Captain Cook	110	Slow-Rock	C
2664	Foxy Guitar	Shadows	164	Foxtrott	C
2665	Freut euch des Lebens	Volkslied	180	Walzer	C
2666	Frühlingsstimmen-Walzer	Johann Strauß	180	Walzer	C/G
2667	Games that lovers play	James Last	110	Beat	C
2668	Gaudeamus igitur	Volkslied	80	Langs. Walzer	F
2669	Glück auf-Lied	Volkslied	108	Marsch	C
2670	Gold und Silber	Volkslied	96	Langs. Walzer	F
2671	Golden Souvenir	Pete Tex	94	Langs. Walzer	C
2672	Golden Trompeter	Bert Kaempfert	104	Bolero	C
2673	Gorch Fock-Lied	Seemannslied	120	Marsch	C
2674	Grün grün grün sind alle meine Kleider	Diverse	120	Beat	C
2675	Guitar Picker	Mike Taylor Orchestra	120	Beat-Marsch	C
2676	Guten Abend gute Nacht	Volkslied	82	Langs. Walzer	C
2677	Hab mein Wagen vollgeladen	Diverse	130	Marsch-Walzer	C
2678	Happy Polka	James Last	120	Happy Beat	C/F/G
2679	Happy Time (Lottozahlen)	Peter Moesser's Music	178	Foxtrott	C/F
2680	Heimweh nach Montana	Captain Cook	110	Shuffle	C
2681	Hey Cangaceiro	Ricky King	108	Samba	C
2682	Hofbräuhaus (Walzer-Medley)	Diverse	180	Walzer	F/C
2683	Holzschuh Polka	Ricky King	120	Polka	C
2684	Home on the range	Captain Cook	112	Shuffle	C
2685	Horch was kommt von draußen rein	Volkslied	110	Marsch	C
2686	Huckepack	Will Glahe	190	Foxtrott	Eb
2687	Hummelflug	Ricky King	156	Beat	C
2688	Icedancer	Blue Light Orchestra	98	Beat-Fox	C
2689	Ich hatt einen Kameraden	Diverse	80	Marsch	C
2690	Ich möchte noch einmal am Blue River	Captain Cook	86	Shuffle	C
2691	Ich weiß nicht was soll es bedeuten	Diverse	90	Langs. Walzer	C
2692	Ich bin ein freier Wildbretschütz	Volkslied	118	Marsch	C
2693	Im Frühtau zu Berge	Volkslied	116	Marsch	G
2694	Im Gänsemarsch	Will Glahe	198	Foxtrott	F/Bb/D
2695	Im Krug zum grünen Kranze	Diverse	116	Marsch	C
2696	Im schönsten Wiesengrunde	Diverse	96	Shuffle	C
2697	In einem kühlen Grunde	Diverse	90	Langs. Walzer	C
2698	Ja so warn´s die alten Rittersleut	Volkslied	200	Dixie	G
2699	Ja wir wollen so gern einen heben	Diverse	60	Slow-Rock	F
2700	Jalisco	John Buck	128	Beat	C

2701	Jennerwein	Captain Cook	108	Shuffle	C
2702	Jenseits des Tales	Volkslied	118	Marsch	F
2703	Jetzt kommen die lustigen Tage	Diverse	120	Marsch	C
2704	Kaiserwalzer	Johann Strauß	180	Walzer	C/F
2705	Kein Land kann schöner sein	Rene Carol	112	Tango	C
2706	Komm lieber Mai und mache	Volkslied	84	Walzer 6/8	F
2707	Königin der blauen Berge	Captain Cook	113	Shuffle	C
2708	Künstlerleben	Johann Strauss	180	Walzer	C
2709	Kurz und gut (Akkordeonsolo)	Heinz Munsosius	120	Marsch	C/G/F
2710	La Bourrasque	M. Peguri	210	Walzer	D/G
2711	La Cucamarcha	TNN	132	Disco	C
2712	La Palma	Die fidelen Mölltaler	118	Beat-Marsch	G/C
2713	Lambada	Kaoma	118	Lambada	F
2714	Last date	Dixie Aces	76	Slow-Rock	C
2715	Leb wohl Mariquita Linda	Captain Cook	106	Shuffle	C
2716	Loser Falter	Hans Jungherr	208	Walzer	C/G/F
2717	Lottozahlen	Klaus Wunderlich	130	Samba	F/Bb
2718	Lustig ist das Zigeunerleben	Diverse	180	Walzer	C
2719	Mädchen von Tahiti	Captain Cook	108	Shuffle	
2720	Maria Elena	Ricky King	74	Slow-Rock	C
2721	Mariana	Pete Tex	112	Rhumba	C
2722	Mariechen saß weinend im Garten	Volkslied	90	Walzer 6/8	F
2723	Märkische Heide	Volkslied	116	Marsch	C
2724	Mein Hut der hat 3 Ecken	Volkslied	180	Walzer	C
2725	Mein Vater war ein Wandersmann	Volkslied	120	Marsch	C
2726	Memory-Melodie	Pete Tex	90	Langs. Walzer	G
2727	Mexiko	Captain Cook	120	Samba	C
2728	Moonlight Memories	Captain Cook	92	Slow-Rock	F
2729	Moonshot	Ricky King	158	Twist	C/D
2730	More	Kai Winding	110	Beguine	C
2731	Morgens um 7	James Last	66	Slow-Rock	F
2732	Morning lights	Captain Cook	115	Shuffle	C
2733	Music to watch girls by	The Ventures	138	Beat	C/Am
2734	Musicbox Dancer	Frank Mills	132	Beat	C
2735	Muss i denn zum Städtele hinaus	Volkslied	110	Marsch	F
2736	Mutter Gottes von Altötting	Captain Cook	100	Langs. Walzer	C
2737	My blue Memories	Captain Cook	108	Shuffle	C
2738	Narzissus	Diverse	100	Slowfox	F
2739	Now is the hour	Charlie Haden	92	Langs. Walzer	C
2740	Nun ade du mein lieb Heimatland	Volkslied	120	Marsch	C
2741	O alte Burschenherrlichkeit	Volkslied	110	Marsch	C
2742	Old Heidelberg	Captain Cook	110	Shuffle	C
2743	Ole Guapa	Malando	128	Tango	C
2744	Pan Fantasie	Edward Simoni	98	Slow Beat	G
2745	Panträume	Edward Simoni	82	Beat	C
2746	Patricia	Diverse	128	Cha Cha	C
2747	Pinguin	Hubbubs	142	Beat	C
2748	Plaisier d'Amour	Hugo Strasser	90	Langs. Walzer	C
2749	Radetzki-Marsch	Johann Strauß Vater	110	Marsch	C
2750	Red River Rock	Johnny & Hurricanes	158	Twist	F/G
2751	Rolling home	Seemannslied	80	Langs. Walzer	C
2752	Rosestock Holderblüh	Diverse	100	Langs. Walzer	C
2753	Sah ein Knab ein Röslein stehn	Diverse	108	Langs. Walzer	C

2754	Kehr ich einst zur Heimat wieder	Volkslied	124	Marsch	G
2755	Schmetterlinge	Hans Jürgen Schmid	76	Slow-Rock	C
2756	Schnelle Finger	Albert Vossen	142	Marsch	C
2757	Schön ist die Jugend	Volkslied	136	Foxtrott	C
2758	Second Waltz	Andre´ Rieu	188	Walzer	C
2759	Seemannslieder-Marsch-Medl. 1	Seemannslied	120	Marsch	G
2760	Seemannslieder-Marsch-Medley 2	Diverse	120	Marsch	C/F
2761	Seemannslieder-Walzer-Medl. 1	Seemannslied	180	Walzer	C
2762	Seemannslieder-Walzer-Medley 2	Diverse	180	Walzer	C
2763	Serenade der Liebe	Stefan Mross	114	Walzer 6/8	F/G
2764	Silbermeer	Ricky King	100	8-Beat	C
2765	Sommerparty	Ricky King	126	Beat-Marsch	C
2766	Spanish flea	Herp Alpert	164	Foxtrott	C
2767	Swingin´ Creeper	Spotniks	120	Beat	C
2768	Tanz der Stunden	Diverse	128	Cha Cha	C
2769	The Alamo	Dimitri Tiomkin	104	Langs. Walzer	C
2770	The Typewriter	Leroy Anderson	160	Beat	G
2771	Theme from a summer place	Billy Vaughn	60	Slow-Rock	C
2772	Träum mit mir	Paldauer	108	Shuffle	C
2773	Über den Wellen	Diverse	180	Walzer	G
2774	Und wer im Januar geboren ist	Volkslied	180	Walzer	G
2775	Unter der Reitherspitz	Fritz Hemetsberger	206	Walzer	G/D/C
2776	Unter weißen Segeln	Captain Cook	100	Shuffle	C
2777	Venise	Ricky King	62	Slow Rock	C
2778	Volkslieder-Medley 1	Volkslieder	120	Marsch	C
2779	Volkslieder-Medley 2	Volklied	120	Marsch	C
2780	Von den Bergen rauscht ein Wasser	Volklied	120	Marsch	G
2781	Wahre Freundschaft	Volklied	124	Foxtrott	C
2782	Welcome home	Captain Cook	110	Shuffle	C
2783	Wenn alle Brunnlein fließen	Diverse	116	Marsch	C
2784	Wenn die bunten Fahnen wehen	Diverse	116	Marsch	C
2785	Wenn ich ein Vöglein wär	Volklied	100	Langs. Walzer	C
2786	Wenn in stiller Stunde	Volklied	80	Beat	G
2787	Wiener Blut	Johann Strauß	180	Walzer	C
2788	Wiener Bürger	Carl Maria Ziehrer	176	Walzer	G/C/F
2789	Wiener Praterleben (Sportpalastwalzer)	Diverse	180	Walzer	G/C
2790	Winde weh´n	Volklied	110	Marsch	F
2791	Wir lagen vor Madagaskar	Seemannslied	120	Marsch	C
2792	Wir lieben die Stürme	Seemannslied	110	Marsch	C
2793	Wir winden dir den Jungfernkranz	Volklied	100	Marsch	F
2794	Wo der Wildbach rauscht	Diverse	106	Shuffle	C
2795	Wolgalied	Diverse	120	Rumba	C
2796	Zigeunertango	Kirmesmusikanten	120	Tango	C
2797	Zirkus Renz	Christa Behnke	168	Marsch	C/G
2798	Zwei rehbraune Augen	Volklied	176	Walzer	C
2799	Zwei weiße Gitarren 1	Captain Cook	110	Shuffle	G
2800	Zwei weiße Gitarren 2	Frank Galan	120	Beat	C



distributed by

MUSIC STORE
professional

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstraße 22-26
51103 Köln

E-Mail: info@wersi.net

Website: www.wersi.net